

## ALUSTAMINE

Esmakordsel Yepzoni kasutamisel ühendage see laadijaga ja kui võimalik, siis laadige seda kaks tundi. See tagab seadme ärkamise ja selle optimaalse jõudluse.

Soovituslik abinõu on avada **Seadetes** lähtestamislink. See on link teie e-postis, mis võimaldab teil seadmega taasühenduda, kui teie telefon läheb näiteks rikki või kui te kogemata kustutate rakenduse.

Rakenduses peaksite nägema oma Yepzoni kas loendi- või kaardivaates ning saama vahetada vaadete vahel üleval paremal asuva ikooni abil. Loendivaates on näha seadme hetkeolek, kaardivaates kuvatakse Yepzoni kaardil.

## SEADED

**Seadete** alt saate kontrollida järgmisi funktsioone.

- Ühendusintervallide seadistamine (saadaval ainult energiasäästurežiimis) = seade ärkab üles määratud ajavahemike järel.
- Juurdepääsuõiguste haldamine = lisades kasutajaid ja võimaldades rohkematel kasutajatel leida ja hallata Yepzoni seadet.
- Märkus. Kõigil kasutajatel on täielik juurdepääs.
- Aktiveeri SOS märguande heli = SOS-signaali loomisel annab seade ise signaali.
- Teavituste redigeerimine = otsustage, millise Yepzoni tegevuse kohta soovite teavitust.
- Lülitage Yepzon välja = lülitab seadme välja.
- Vajab laadimispistikut ärkamiseks.

## ANDMETE KASUTUS

Yepzoni seadmel on integreeritud SIM-kaart ja see kasutab mobiilsideandmeid, et edastada positsioneerimisteavet mobiilirakendusele.

Teie seadmel on alustamiseks 5 MB vaba andmeruumi, hiljem saate rakenduse kaudu hõlpsalt juurde osta, vajutades **Seaded** → **Osta rohkem andmeid**, või veebilehelt Yepzon.com/shop. Andmekulu oleneb seadetest (režiim ja ühendusintervallid) ning seadme aktiivsusest.

Kui te reisite väljaspool Euroopa Liitu või USAd, saate osta rändlusteenuse Yepzoni rakendusest, vajutades **Seaded** → **Osta rändluspakett**. Hind sõltub riigist ja külastuse pikkusest. Riikides, kus see kohaldub, ja hinnakirja leiate veebilehelt yepzon.com/roaming.

## POSITSIONEERIMINE

Yepzon Freedom kasutab 3G/GSMi, GPSi ja Wifi positsioneerimist. Rakenduses saate vaadata alati viimati teadaolevat asukohta, põhinedes GSMi mobiilmastidele, mille puhul on täpsus tavaliselt mõned kilomeetrid.

Täpsemaks positsioneerimiseks vajutage Positsioneerimise täpselt, et käivitada GPSi/Bluetoothi positsioneerimine. Täpse positsioneerimise aeg oleneb seadetest. Kiirpositsioneerimisrežiimis on seade pidevalt online ja seda saab positsioneerida hetkega. Energiasäästurežiimis määravad ühendusintervalli seaded viiteaja positsioneerimise käivitamiseni. Mida pikem on intervall, seda rohkem aega kulub positsioneerimiseks. Ainult SOS-režiimis saab positsioneerimist käivitada ainult vajutades seadmel SOS-nuppu.

## SOS MÄRGUANNE

Vajutades kiiresti järjestikku kolm korda SOS-nuppu rakenduses Freedom, käivitub SOS märguanne Yepzoni rakenduses. Samal ajal saab Freedom täpse positsioneerimise, mis kestab 5 minutit või kuni SOS märguanne kinnitatud. Te peate aktiveerima Yepzoni märguanded oma nutitelefonis, et saada märguande teavitusi, ning heli, et kuulda SOS märguande heli. SOS märguanne toimib samamoodi kõigis režiimides.

Täiendav teave lehel

**YEPZON.COM/SUPPORT**

# Yepzon FREEDOM - QUICK START


Android/iPhone



Eesti keel

1

Laadige alla Yepzoni rakendus



2

Käivitage rakendus ja valige „Lisage Yepzon“



3

Skaneerige pakendi sees olev QR-kood



4

Laadige oma seadet.  
Asukoha leidmiseks valmis!



? [www.yepzon.com](http://www.yepzon.com)